

Forebyggende vedlikehold

Regelmessig inspeksjon gjennom forebyggende vedlikehold gjør det mulig å oppdage potensielle reparasjons-behov og minimere eventuelle driftsstanser.

Forebyggende vedlikehold utføres ved hjelp av standard servicekomponenter og prosedyrer som er beskrevet av Permobil. Den pro-aktive servicen tester funksjonaliteten til produktet. Arbeidet utføres vanligvis hjemme hos brukeren, hos et Permobil-autorisert verksted eller en Hjelpemiddelsentral.

